

Descripción del producto

sólo soporta sistemas WIN XP WIN7 32 bits
sólo soporta AVR STUDIO <4.19 Versión.

si su sistema de PC es WIN7, primero descarga simpleAVR studio 6.2, instale el controlador, entonces, utilizar AVR Studio 4.19 como herramienta.

programador USB AVRISP mkII mk2
clon ATMEL AVR Fit 51 Serie ATmega PWM ATtiny
51 AVR línea de descarga USB

lista de dispositivos compatibles:

51 series

AT89S51 AT89S52

AT90PWM1 AT90PWM2 AT90PWM216

AT90PWM2B AT90PWM3 AT90PWM316 AT90PWM3B

ATmega128 ATmega1280 ATmega1280R212 ATmega1280R231

ATmega1281 ATmega1281R212 ATmega1281R231 ATmega1284PR231

ATmega1284RZAP ATmega128A ATmega128RZAV ATmega128RZBV

ATmega16 ATmega162 ATmega164A ATmega164P ATmega164P

Automotive ATmega164PA ATmega165 ATmega165P ATmega168

ATmega168A ATmega168P ATmega168PA ATmega169 ATmega169P

ATmega169P Automotive ATmega169PA ATmega16A

ATmega2560 ATmega2560R212 ATmega2560R231 ATmega2561

ATmega2561R212 ATmega2561R231 ATmega256RZAV ATmega256RZBV

ATmega32 ATmega324A ATmega324P ATmega324P automotriz

ATmega324PA ATmega325 ATmega3250 ATmega3250P ATmega325P

ATmega328 ATmega328P ATmega328P Automotive ATmega329

ATmega3290 ATmega3290P ATmega329P ATmega32A

ATmega48 ATmega48A ATmega48P ATmega48PA

ATmega64 ATmega640 ATmega644 ATmega644A

ATmega644P ATmega644P Automotive ATmega644PA

ATmega644PR231 ATmega644R212 ATmega645 ATmega6450

ATmega649 ATmega6490 ATmega64A ATmega64RZAPV ATmega64RZAV

ATmega8 ATmega8515 ATmega8535 ATmega88 ATmega88A

ATmega88P ATmega88PA ATmega8A

ATtiny12 ATtiny13 ATtiny13A ATtiny15L

ATtiny2313 ATtiny2313A ATtiny24 ATtiny24 Automotriz

ATtiny24A ATtiny25 ATtiny26 ATtiny25 Automotriz

ATtiny43U ATtiny44 ATtiny44 ATtiny44A ATtiny45 Automotriz

ATtiny45 Automotive ATtiny48

ATtiny84 ATtiny84 ATtiny85 ATtiny85 Automotriz Automotriz

el paquete incluye:

- 1 x AVRISP mkII Programador
- 2 x cable